


Instrukcja bezpiecznej eksploatacji przenośnej oprawy oświetleniowej (stołowej, biurkowej, podłogowej), informacje o konserwacji oraz czyszczeniu.

Dane techniczne oprawy:

1.  Oprawa oświetleniowa przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.
2.  Klasa ochronności II - oprawa z dodatkową izolacją ochronną; nie jest wymagane podłączenie oprawy do gniazda elektrycznego ze stykiem ochronnym.
3.  Oprawa przystosowana do zasilania prądem o napięciu znamionowym 230V i częstotliwości 50Hz.
4.  **UTYLIZACJA.** Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o tym gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Produkty oznaczone symbolem WEEE oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, a powinien go dostarczyć do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Nie wolno stosować żarówek o wyższej mocy niż podana na metce oraz oprawkach.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

1. Nie wolno użytkować oprawy w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności (np. łazienka, pralnia itp.) lub wysokiej temperaturze, a także przykrywać oprawy żadnymi materiałami, zwłaszcza łatwopalnymi.
2. Nie wolno dotykać źródeł światła ani części ich otaczających (również szkła) przed ich ostygnięciem.
3. Nie jest dopuszczalna samodzielna ingerencja w konstrukcję oprawy i jej układ elektryczny (powoduje to utratę gwarancji i odpowiedzialności producenta).
4. W przypadku uszkodzenia oprawy oświetleniowej (również przewodu zasilającego) naprawę należy zlecić upoważnionej osobie lub producentowi.
5. Niedopuszczalne jest przesuwanie, przenoszenie lub wyłączanie z gniazda elektrycznego oprawy poprzez chwytywanie, ciągnięcie lub szarpanie przewodu zasilającego.
6. Wyrób może być przyłączony wyłącznie do sieci o napięciu zmiennym 230V o parametrach określonych przepisami prawa.

Konserwacja i czyszczenie.

1. Oprawy oświetleniowe można czyścić po ich wyłączeniu, ostygnięciu źródeł światła, a także odłączeniu przewodu zasilającego.
2. Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
3. Zabrania się stosowania środków chemicznych, czyszczących czy detergentów.
4. Po czyszczeniu zaleca się pozostawienie oprawy do całkowitego wyschnięcia przed podłączeniem do prądu.
5. Czyścić można tylko obudowę oprawy oświetleniowej.

Uwaga! Producent i dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania oprawy oświetleniowej.

Producent:

Icaro s.c. S. Noras, J. Kasafier
ul. Wojska Polskiego 29, 40-669 Katowice.